



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●丁番固定ねじ・ハンドル受け固定ねじは必ず取付けてください。障子が脱落する原因となります。

■取付け上のお願い

- 図中の記号は使用するねじ・部品の種類を表します。「■使用部品一覧表」を参照の上で使用ください。
- 必ず指定のねじを使用してください。
- 上・下枠は水糸などを張って、曲がりのないように取付けてください。
- 窓枠強度不足防止のため、ねじ止め後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいので、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂部材をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。
- 樹脂部材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■使用部品一覧表

a	b
トラスタップねじ φ4.0×25	特平タップねじ φ4.0×35
c	
戸当り材	

■取付け順序

1 取付け開口部の確認

■取付け詳細

1 取付け開口部の確認

- ①取付ける開口部H1～H3、W1～W3の寸法差が3mm以内であることを確認してください。(図-1)
 - ②取付ける開口部のそれぞれのたわみが、図2に示す量以内であることを確認してください。(図-2)
- ※開口部の寸法差やたわみが限度をこえている場合は、枠との間にライナーを敷いて調整してください。(その際発生した枠と開口のすき間には、コーキング材(市販品)でふさいでください。)




図1






図2

2 枠の取付け




2 枠の取付け


- ①開口部に縦枠をはめ込み、ねじa・bで固定します。



■A部詳細図




■丁番部詳細図




■縦枠の取付け位置

縦枠と額縁の位置関係を一定に保ちます。




■ハンドル受け部詳細図




▲注意

●障子の脱落防止のため、丁番固定ねじ・ハンドル受け固定ねじは必ず取付けてください。障子が脱落する原因となります。

- ②開口部の上下枠をはめ込み、ねじaで固定します。




■B部詳細図




■取付け上の留意事項

※縦枠と上下枠のつなぎ目に段差がないように取付けてください。




※下枠端部2カ所は丁番・ハンドル受け固定ねじbで固定してください。

③戸当り材を上下→縦の順に取付けます。
※かたい場合は当て木をしてハンマーでたたいて取付けてください。



■C部詳細図




※お願い
※戸当り材は縦用と横用が2本ずつあり、横用の端部には、すき間ふさが付いています。また、縦用と横用で長さが異なりますので、サッシ寸法を参考に長さを確認して取付けてください。


	戸当り材長さ(mm)
縦用	H-66
横用	W-36

※H・Wはサッシ基本寸法を示します。


※お願い
※樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。




※お願い
※右図の寸法が15mm以上の場合、吊込みの際、障子と上額縁が干渉することがあります。その場合は枠の上部丁番を一度外して吊込んでください。



※丁番は丁番固定ねじ⑥が付いている事を確認してから外してください。丁番固定ねじを付けずに丁番を外すと裏板が落下し、丁番を再び取付けることができなくなります。




3 障子の吊込み



3 障子の吊込み

①障子を90°以上開き、上の丁番から順に位置を合わせて吊込みます。




■建付け調整

1 丁番の調整


- 丁番調整用ワッシャー
丁番に差込むことで、障子を1mm上げることができます。
- 丁番ライナー
取外すことで、障子の垂下がり調整や縦のチリ調整ができます。
※丁番用調整ワッシャーは障子に同梱されています。

※お願い
※すき間防止のため必ず調整してください。



2 カムラッチハンドルの調整

- ハンドル受けライナー
取外すことで、戸先の引寄せを強くすることができます。
- ハンドル受け
取付けねじをゆるめて、左右に動かすことでハンドルと受けのかり代を調整できます。



3 吊下り防止車受けの調整

- 吊下り防止車受けライナー
障子が下がるなどして、吊下り防止車と受けの当たりが強い場合に外してください。

