

壁掛けミラー 取り付け説明書

この度はお買い上げありがとうございます。
鏡の販売.COMの壁掛けミラーを正しく安全にお使い頂くために、
説明書をご覧の上で、鏡を取り付けて下さい。



取り付け前のチェックポイント

壁掛けミラーを末長くご使用いただくために、下記の点にご注意ください。

- 鏡の設置は凹凸や歪みのない壁面へ垂直にお取り付けください。歪みのある壁面の場合、アタッチメントが完全に固定できない場合があります。
- 賃貸物件にお住いの場合は、壁にピンを差してもいいか事前にご確認ください。
- 安全のため、部品や鏡に破損があった際は、取り付けや使用をしないでください。ご自身での修理や改造は製品の強度を弱めるため、絶対に行わないでください。

部材一覧

鏡以外の付属部材はこちら。
取り付け前に部品内容をご確認ください。



アタッチメント



水平器



取り付けピース・ピン
※ピンは3本予備付き




ピン打ち

取り付け方法 01

アタッチメントに水平器をセットする

付属の水平器をアタッチメント中央にある溝にセットします。取り付け時には、この水平器を確認しながら水平に壁に固定していきましょう。




気泡の位置が中心にあれば水平

取り付け方法 02

取り付けピースにピンを差し込む

取り付けピースにピンを差しこみ、アタッチメントの丸い溝におきます。丸い溝がついている方が表です。表を鏡側、裏を壁側にして固定します。



取り付け方法 03

ピン打ちでピンを壁に押し込む

付属のピン打ちで、ピンを壁に押し込んでいきます。仮打ちを行い、最後に本打ちでしっかり固定してください。ピンを差したら、キャップをかぶせてピンを隠して下さい。



ピンを抜くとき

ピンの付け直しも簡単に行うことができます。ピンを抜く時は、ペンチを使用してゆっくり引き抜いてください。



取り付け方法 04

鏡を壁にかける

アタッチメントと鏡裏の溝を合わせるようにして、上からスライドさせて取り付けます。最後にしっかり固定されているか確認してください。

