



この度は本製品をお買い上げ下さり誠にありがとうございます。
正しく安全にお使い頂く為に、必ずお守り下さい。




◆組み立て方法


1. 金具1に、図のようにパッキンを接着します。
パッキンの片面が両面テープになっています。




2. 金具1と金具2を、金具3に合わせます。
ビスにワッシャーを付け、穴にはめ込みます。




3. ガラス厚に合わせ、金具2 (穴が長穴) にはめたビスを
固定する位置を調節して下さい。
5mm~8mm まで調節可能です。




4. 付属の六角レンチでビスを留めます。
時計回りに回すと締まります。



5. 金具3の下面に滑り止めゴムを貼ります。
パッキン同様、片面が両面テープになっています。
はがしてお使い下さい。



6. 間にガラスを挟めば完成です。



ご不明な点などございましたらガラスのホームセンター「ギヤマン」までお気軽にお問い合わせ下さい。

ガラスのホームセンター「ギヤマン」 <http://www.giya-man.com>

TEL 0776-58-2248 営業日: 月曜~土曜 日祝日定休 営業時間: AM9:00~PM5:30